Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Косе Фценто Чны печиатериалы для промежуточной аттестации по дисциплине

Должность: ректор

Дата подписания: 16.06.2025 14:40:23

Уникальный программный ключ: Композитные строительные материалы

e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Код, направление подготовки	08.04.01 Строительство
Направленность (профиль)	Расчет и проектирование уникальных зданий и сооружений
Форма обучения	Очная
Кафедра- разработчик	Строительных технологий и конструкций
Выпускающая кафедра	Строительных технологий и конструкций

Типовые задания для контрольных работ:

.**№**1.

Дайте письменный ответ на вопрос.

- 1. Новые научные разработки в области получения теплоизоляционных материалов на основе либо с использованием техногенного сырья.
- 2. Пеностекло на основе щелочных алюмосиликатных пород и отходов промышленности.
- 3. Теплоизоляционные материалы на основе жидкого стекла из силикат-глыбы и из микрокремнезема
- 4. Какие технические свойства являются основными характеристиками качества строительных материалов?
- 1. Определить расход глины, необходимый для изготовления 25000 шт. керамического полнотелого кирпича формата 1НФ со средней плотностью 1850 кг/м3. Влажность глины 13%, при обжиге потери при прокаливании составляют 10% от массы сухой глины. Во время изготовления, выгрузки и погрузки кирпича брак составляет 1.5% всей партии.

№2.

- 1. Определить номинальный состав бетона (по массе) с прочностью на сжатие 30МПа. Известны следующие данные: Rц = 46 МПа, осадка конуса бетонной смеси 2 см, наибольшая крупность зёрен щебня 20 мм, объём межзерновых пустот щебня 0.46, насыпная плотность: цемента рнц = 1200 кг/м3, песка рнп= 1550 кг/м3. щебня рнщ= 1550 кг/м3. Истинная плотность: цемента рц= 3100 кг/м3, песка 2650 кг/м3, щебня рщ= 2700 кг/м3. Масса образца стандартных размеров, вырезанного из сосны, равняя 7.2 г, при сжатии вдоль волокон предел прочности 35 МПа. Определить влажность, плотность, предел прочности сосны при сжатии с влажностью 12%, если масса высушенного образца составила 6 г
- 2. Оценить экономическую эффективность местных природных материалов: обыкновенных известняков, ракушечников и известковых туфов. Их пределы прочности на сжатие в зависимости от плотности и других факторов могут быть следующими: у обыкновенных известняков от 100 до 1600 кг/см2, у ракушечника от 4 до 150 кг/см2, у известковых туфов от 50 до 150 кг/см2, а средняя плотность соответственно 1800 2600, 800 2000 и 1300 1700 кг/м3. Оценку экономической эффективности вести по коэффициентам конструктивного качества.
- 3. Сколько получится известкового теста, содержащего 50% воды, из 2 т извести-кипелки, имеющей активность 85%?

4. Определить содержание химически связанной воды для цементного камня, приготовленного из портландцемента, имеющего минералогический состав: C3S - 50%, C2S - 25%, C3A - 5%, C4AF - 18%. Указать конечные продукты клинкерных минералов.

№3.

- 1. Определить пористость в затвердевшем цементном камне, изготовленном из портландцемента. Цементное тесто при затворении содержало 28% воды, а количество связанной воды равно 20% от массы цемента. Истинную плотность портландцемента принять равной 3,1г/см3.
- **2.** Камневидный материал в виде образца кубической формы, ребро которого равно 6,5 см, в воздушно-сухом состоянии имеет массу 495 г. Определить коэффициент теплопроводности (ориентировочный) и возможное наименование материала.
- **3.** Определить расход глины по массе и объему, необходимый для изготовления 1000 шт. красного обыкновенного кирпича при следующих данных: плотность кирпича 1750 кг/м³, плотность сырой глины 1650 кг/м³, влажность глины 13%. При обжиге сырца в печи потери при прокаливании составляют 8,5% от массы сухой глины.
- **4.** Определить пористость отвердевшего портландцементного теста (цементного камня), если известно, что воды содержалось 40% по отношению к массе цемента (В/Ц = 0.4), а количество химически связанной воды после отвердевания составляло 15% от массы цемента, т.е. В/Ц_{св}=0,15. Плотность портландцемента принять равной 3,1 г/см³, а изменение объема при твердении цементного камня в расчетах не учитывать.
- **5.** Определить предел прочности при сжатии асфальтового бетона оптимальной структуры при температуре +50°C и скорости деформации при испытании (скорость перемещения поршня пресса) 10 мм/мин. Известно, что тот же асфальтобетон имел предел прочности при сжатии 3,4 МПа, когда его температура была равна + 20°C, а скорость деформации при испытании на прессе 3 мм/мин.
- **6.** Во сколько раз стеклотекстолит оказался прочнее полистирола, если при испытании на изгиб образцов со средними размерами соответственно: толщина 10,3 и ширина 15,0 мм; толщина 16,3 и ширина 14,5 мм оказалось, что величины разрушающих нагрузок были равны: у стеклотекстолита в среднем 1300 H, у полистирола 960 H. Расстояния между опорами при испытании были одинаковыми.

Типовые вопросы к экзамену.

- 1. Что такое глиноземистый цемент? Каков его химический состав и какие основные химические реакции протекают при твердении цементного теста?
- 2. В каком виде и для каких целей применяют воздушную известь и строительный гипс в промышленности строительных материалов?
- 3. Какое сырье применяют для производства портландцемента и по каким схемам технологического процесса получают этот материал?
- 4. Как предотвратить природные каменные материалы в сооружениях от разрушения?
- 5. Как изменяются свойства строительных материалов по мере их увлажнения?
- 6. Как образовались глины в природе и каковы их основные компоненты?
- 7. Наличие каких минералов в составе камня придает ему прочность при ударном воздействии нагрузки?
- 8. Что такое термозит, каковы его свойства и для каких целей применяется в строительстве?
- 9. Что представляет собой высокопрочный гипс?
- 10. В каком виде и для каких целей применяют гидравлическую известь и высокопрочный гипс в строительстве и промышленности строительных материалов?
- 11. Какое влияние оказывает окружающая среда на твердение портландцементного теста и как ускорить процесс твердения искусственным способом?
- 12. Что такое керамзит, каковы его свойства и для каких целей он применяется в строительстве?
- 13. Что такое гипсобетон, каковы особенности его свойств, получения и применения в строительстве?

- 14. Какие технические свойства являются основными характеристиками качества строительных материалов?
- 15. Что представляет собой строительное стекло и какие сырьевые материалы применяют для его изготовления?
- 16. Какие искусственные пористые заполнители получают из глины?
- 17. Что такое акустический фибролит?
- 18. Каковы общие технические свойства полимеров и пластических масс?
- 19. Назовите основные гидроизоляционные материалы, получаемые на основе полимеров и битумполимеров.
- 20. Назовите основные звукоизоляционные материалы.
- 21. Что такое полимер, получаемый поликонденсацией?
- 22. Что такое пеностекло и для чего применяется?
- 23. Какие виды трещин бывают у дерева и как предотвратить появление трещин при сушке и хранении?
- 24. Что такое арболит?
- 25. Что называется точкой насыщения волокон и в каких пределах колеблется ее величина для разных видов древесины?
 - 1. В чем различие стеклорубероида и обычного рубероида?